SATA 硬盘安装和 RAID 功能配置指南

1.	SATA	便盘安装	指南	•••	• • • •	• • • •		• • •	•••	• • •	2
	1.1	安装 SA	TA 硬	盘 .	• • • •	• • • •		• • •		• • •	2
	1.2	制作一种	•		盤	•••				•••	. 2
2.	RAID	功能配	置指	軥 .	• • • •	• • •		•••	· • •	•••	4
	2.1	RAID (简介.	· • • •	• • • •	• • •		• • •		•••	. 4
	2.2	RAID	功能	配置	計	的注	意	事項	ĺ.	••	6
	2.3	BIOS į	殳置 程	序	•••	• • • •			•••	•••	. 7
		2.3.1	进入	BIO	S 设	置和	呈序	• •		••	7
		2.3.2	创建	磁挡	盆阵	列					. 9

1. SATA 硬盘安装指南

1.1 安装 SATA 硬盘

這款主板采用 MCP-RAID 南橋芯片,支持 Serial ATA(SATA)硬盤的 RAID 功能,包括 RAID 0, RAID 1和 JBOD。您可以在這款主板上安裝 SATA 硬盤作爲內部存储裝置。關于 SATA 安裝向導,請查閱支持光盤里"User Manual"(用戶手冊)的 Serial ATA(SATA)硬盤安裝說明。本部分將引導您如何在 SATA 接口上創建 RAID。

1.2 制作一张 SATA 硬盘驱动程序磁盘

如果您只是想在无 RAID 功能的 SATA 硬盘上安装 Windows 2000 或 Windows XP, 那么您不需要制作 SATA 驱动软盘。但是,如果您想在带 RAID 功能的 SATA 硬盘上安装 Windows 2000 或 Windows XP, 那么您必须在开始安装 操作系统之前制作 SATA 驱动软盘。

步骤 1: 在您的光驱里放入一张 ASRock 支持光盘引导系统开机。

(此时请勿将任何软盘插入软驱!)

步骤 2: 在系统POST开机自检期间,按<F11>键,将会出现一个引导开机的驱动器选项窗口。请选择CD-ROM作为引开机的驱动器。

步骤3: 当您在屏幕上看到这条信息:" Do you want to generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?"意即"您想制作Serial ATA 驱动程序磁盘吗?"请按<Y>键。

步骤 4: 然后您会看到这样的信息:

Please insert diskette into the floppy drive. WARNING! Formatting the floppy diskette will lose ALL data in it!

Start to format and copy files [Y/N] 意即"请将一张磁盘插入软驱。

警告!格式化软盘将丢失其中所有的数据! 开始格式化和复制文件吗?"

请将软盘插入软驱并按<Y>键。

步骤 5: 系统将开始格式化软盘并将SATA驱动程序复制到软盘。

一旦您准备好了 SATA 驱动软盘, 您就可以直接在系统上 开始安装 Windows 2000 / Windows XP, 无需设置 RAID, 或者您可以在安装操作系统之前使用 2.3 部分的 "RAID BIOS Setting Utility" (RAID BIOS设置程序) 设置 RAID 0 / RAID 1 / JBOD。在 Windows 远境下您也 可以使用"RAID Utility for Windows"(面向 Windows 的 RAID 程序)设置 RAID。请查阅支持光盘里的文档, "Guide to RAID Utility for Windows"(面向 Windows 的 RAID 程序使用指南)位于如下路径的文件标里:

.. \ RAID Utility for Windows

2. RAID 功能配置指南

2.1 RAID 简介

这款主板采用整合 RAID 控制器的 VIA VT8237 南桥芯片支持 RAID 0 / RAID 1 / JBOD 功能,这些功能依靠两个独立的 Serial ATA (SATA) 通道实现。本部分将介绍 RAID 的基础知识并指导您组建 RAID 0, RAID 1 和 JBOD 系统。

RAID

"RAID" 全称是 "Redundant Array of Independent Disks", 意即独立磁盘冗余阵列,简称磁盘阵列,是一种将两个或更多的硬盘组合成一个逻辑硬盘单位的方法。为了达到最佳的性能,搭建 RAID 时,请安装同样类型和相同容量的驱动器。

RAID 0 (数据分段)

RAID 0 又称数据分段,采用并行、交叉堆栈的方式使两个相同硬盘的数据读写性能最佳化。当具有相同数据传输率的两个硬盘执行同一任务时,此时的数据传输率相当于单个硬盘的双倍,这会改进数据的存取性能。

警告!!

虽然 RAID 0 功能可以提高存取性能,但是它不提供任何的容错功能。热插拔任何 RAID 硬盘将会导致数据的损坏或者丢失。

RAID 1 (数据镜像)

RAID 1 又称数据镜像,从一个驱动器复制保留一个相同的镜像到另一个驱动器。磁盘阵列管理软体会指引所有操作以确保驱动器幸免于难,哪怕一个驱动器发生故障后,另一个驱动器还能够保留一份完整的数据,从而为整个系统提供了数据保护和超强容错功能。

JBOD (简单硬盘叠加)

一个叠加的磁盘阵列的容量等于所有硬盘的总容量。叠加储存数据到一个硬盘直到它存满,然后继续将文件储存到阵列里的下一个硬盘。 当其中任何一个硬盘损坏时,它会影响到整个阵列。 JBOD(简单硬盘叠加)不是真正意义上的 RAID(独立磁盘冗余阵列),它不支持容错功能。


2.2 RAID 功能配置前的注意事项

- 1. 如果您为了提高执行性能安装 RAID 0 (区块延展) 阵列,请使用两块新的硬盘。推荐使用相同大小的两块 SATA 硬盘。如果您使用的两块硬盘大小不相同,每一块硬盘的基本存储容量将取决于较小容量的硬盘。例如,如果一块硬盘拥有 80GB 的存储容量而另一块硬盘拥有 60GB 的存储容量,80GB 硬盘的最大存储容量将变为 60GB,同时 RAID 0 设置的存储总量为 120GB。
- 2. 为了保护数据,您可以使用两个新的驱动器,或者使用一个已有的驱动器和一个新的驱动器创建 RAID 1 (镜像)阵列(新的驱动器必须具备与现有驱动器相同的或更大的容量)。 如果您使用了不同容量的两个驱动器,那么容量小的硬盘将决定存储容量的大小。例如,如果一个硬盘有80GB存储容量,而另一个硬盘有60GB, RAID 1配置的最大存储容量就是60GB。
- 3. 在您搭建新的 RAID 阵列之前, 请检查您的硬盘状况。


2.3 BIOS 设置程序

2.3.1 讲入BIOS 设置程序


关机之后,按<F2>键进入BIOS 设置程序。将高亮条移动到 Advanced(高级)并按<Enter>(回车键),然后会出现BIOS 设置程序的主界面。请将RAID Option Mode(RAID 选择模式)选项设置为[Enabled](激活)。



接著, 进入RAID Disk Configuration (RAID 磁盘配置)。



在 RAID Disk Configuration (RAID 磁盘配置) 里,使用上和下箭头键将高亮条移动到您想要斐创建的目标陈列模式,并按<Enter>(回车键)确认选择。




下面的窗口出现之后,请按<F10>进入NVIDIA RAID Utility (NVIDIA RAID 程序)。



2.3.2 **创建磁盘阵列** 创建 RAID 0

在 RAID Disk Configuration (RAID 磁盘配置) 里,使用上和下箭头键将高亮条移动到您想要斐创建的目标陈列模式,并按<Enter>(回车键)确认选择。




接著,出现下面的窗口。




重新启动您的电脑,等到您看 RAID 软件的提示时,请按 <F10>。 RAID 提示作为系统关机自检 (POST) 的一部分,出现 在载入操作系统之前的启动过程。在这个窗口消失之前,您 有几秒钟的时间按<F10>。


您按<F10>之后,NVIDIA RAID Utility (NVIDIA RAID程序)——**详细的新陈列**窗口出现了。默认的RAID Mode (RAID模式)被设置为Mirroring (镜像),但是,如果您想创建RAID 0,请将它设置为**Striping** (分段)。Striping Block (分段区块)默认被设置为Optimal (最佳模式)。



分段区块大小按千字节分配,并影响数据如何在磁盘上分配。推荐保留默认最佳模式的数值——64KB,但是这个数值也可以介于8KB和128KB之间(8, 16, 32, 64和128KB)。接著,您需要分配磁盘。Free Disks block(空闲磁盘区块)项目显示您在BIOS设置里激活的RAID磁盘。这些驱动器可以用来作为RAID陈列磁盘,

- 1. 进入Free Disks(空闲磁盘)选项。列表中的第一个磁盘已被洗定。
- 2. 通过按右箭头键将它从Free Disks block (空闲磁盘区块) 移动到Array Disks block (陈列磁盘区块)。
- 3. 继续按右箭头键直到所有您想用来作为RAID陈列的磁盘 都出现在Array Disks block (陈列磁盘区块) 里。





分配好您的RAID陈列磁盘之后,按<F7>保存您对RAID陈列磁盘的更改。


在原有的平台,系统可以拥有一个或多个通道。在典型的系统里,通常有适配器和多个通道,每一个通道有一个从盘和一个主盘。每一个硬盘的适配器/通道/主盘/从盘状况对应Free Disks(空闲磁盘)和Array Disks(陈列磁盘)表格的列位置。例如:



Serial ATA


1 . 0 . M 通道 1, 控制器 0, 主盘 1 . 1 . M 通道 1, 控制器 1, 主盘

最后,**陈列表格**窗口出现了,在这里您能查看您已设立的 RAID 陈列。



创建RAID 1

在RAID Disk Configuration (RAID 磁盘配置) 里,使用上和下箭头键将高亮条移动到您想要斐创建的目标陈列模式,并按<Enter>(回车键)确认选择。




接著, 出现下面的窗口。




重新启动您的电脑,等到您看 RAID 软件的提示时,请按 <F10>。 RAID 提示作为系统关机自检 (POST) 的一部分,出现 在载入操作系统之前的启动过程。在这个窗口消失之前,您 有几秒钟的时间按<F10>。


您按<F10>之后,NVIDIA RAID Utility (NVIDIA RAID程序)——**详细的新陈列**窗口出现了。默认的RAID Mode (RAID模式)被设置为Mirroring (镜像),因此,当您设定RAID 1时,您不需要更改它。Striping Block (分段区块)默认被设置为Optimal(最佳模式)。



接著,为了执行下面的步骤,请查阅RAID 0里的详细说明。 您将会看到下面的窗口。








创建 JBOD

在 RAID Disk Configuration (RAID 磁盘配置) 里,使用上和下箭头键将高亮条移动到您想要斐创建的目标陈列模式,并按<Enter>(回车键)确认选择。




接著, 出现下面的窗口。



重新启动您的电脑,等到您看 RAID 软件的提示时,请按 <F10>。 RAID 提示作为系统关机自检 (POST) 的一部分,出现 在载入操作系统之前的启动过程。在这个窗口消失之前,您 有几秒钟的时间按<F10>。

您按<F10>之后,NVIDIA RAID Utility (NVIDIA RAID程序)——**详细的新陈列**窗口出现了。默认的RAID Mode (RAID 模式)被设置为Mirroring (镜像),如果您想创建RAID JBOD,请将它设置为Spanning (延伸)。Striping Block (分段区块)默认被设置为Optimal (最佳模式)。



接著,为了执行下面的步骤,请查阅RAID 0里的详细说明。 您将会看到下面的窗口。



